



INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PRODUKTY SZKLANE I CERAMICZNE

SZANOWNY KLIENCIE

Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą i gratulujemy wyboru. Staliście się Państwo użytkownikami produktu firmy Glasmark. Filozofią naszej firmy jest podążanie za najnowszymi światowymi trendami oraz dostarczanie klientom produktów o niepowtarzalnym charakterze i ciekawym stylu.

UWAGA

Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące użytkowania produktów szklanych i ceramicznych.

Prosimy o uważne zapoznanie się z dokumentem i o przestrzeganie poniższych zasad które pozwolą Państwu na bezpieczne i przyjemne użytkowanie naszych produktów.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia mienia lub osób powstałe w wyniku niewłaściwego ich użytkowania.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PRODUKTÓW SZKLANYCH I CERAMICZNYCH:

- Produkt przeznaczono do kontaktu z żywnością.
- Dzieci nie powinny użytkować naczyń szklanych bez nadzoru osoby dorosłej.
- Nie należy podgrzewać naczynia do temperatury powyżej 60st. C, np. poprzez wlanie gorącego płynu.
- Szybkie podgrzanie a następnie schłodzenie, które spowoduje różnicę temperatur ok. 30st. C może spowodować pęknięcie naczynia szklanego.
- Myjąc naczynia w zmywarce należy nastawić program przeznaczony do mycia szkła oraz stosować odpowiednie środki chemiczne.

